

# CONTROLA TU ASCENSOR FÁCILMENTE

## Aritco SmartLift App



Ficha técnica 2023

Con la aplicación Aritco SmartLift te ofrecemos una gran experiencia como propietario de un ascensor Aritco para sentirte seguro y estar totalmente informado del estado de su ascensor.

La primera información que recibirás cuando abras la aplicación es la comprobación de seguridad “Estado del ascensor”, que garantiza un uso seguro.

La aplicación Aritco SmartLift también indicará cuándo es el momento de realizar el siguiente mantenimiento.

Si tu empresa de mantenimiento está conectada al sistema de gestión Aritco SmartLift Fleet, podrá ver si tu ascensor está en buen estado o si necesita asistencia o mantenimiento.




  
**ARITCO™**

**Aritco Lift AB**  
Elektronikhöjden 14, Box 516  
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00  
E: info@aritco.com  
www.aritco.com

# Descubre las posibilidades

## Aritco SmartLift App



### Funciones principales

Los ascensores para el hogar Aritco están preparados para SmartLift, lo que significa que brindan información de su estado en tiempo real en la aplicación y que la empresa de mantenimiento puede acceder a un sistema de gestión de flotas para la supervisión y el soporte remoto del ascensor.



#### Lift status OK!

El ascensor está bien.



#### Check the lift!!

El ascensor tiene alertas y el usuario debe comprobar el mensaje de error y ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento dependiendo del tipo de problema.



#### Check the lift!!

El ascensor tiene una alarma activa y el usuario debe comprobar el aviso y ponerse en contacto con la empresa de mantenimiento para solucionar el problema.

### Estado del ascensor

### Indicador de servicio

Indica cuándo es el momento del próximo mantenimiento.

### Bloqueo infantil

Bloquea el ascensor para que no se pueda operar desde el interior de la plataforma/cabina. Puedes elegir entre activar esta función manualmente en cualquier momento, o crear una programación semanal recurrente.

### Bloqueo de planta

Bloquea una planta de piso específica para que la cabina no realice parada en ella. Puedes elegir entre activar esta función manualmente en cualquier momento, o crear una programación semanal recurrente.

### DesignLight

El usuario puede configurar tres modos diferentes de iluminación. **Always on**, donde las luces del ascensor están siempre encendidas. **Fade**, donde las luces se atenúan hasta el nivel deseado por el usuario cuando el ascensor no está en uso. **Energy saving**, que apaga todas las luces cuando el ascensor no está en uso. Si el ascensor está equipado con iluminación LED RGB, puedes seleccionar el color de la iluminación de guías a través de la aplicación.

### Compatibilidad

Disponible en Android e iOS y se puede descargar desde: **Apple App Store, Google Play y Huawei AppGallery.**

