

KOMMUNI- CERA ENKELT MED DIN HIS



Aritco SmartApp Datablad 2026

Med Aritco SmartApp erbjuder vi dig som hissägare en fantastisk upplevelse för att du ska känna dig trygg och få full koll på hissens status.

Den första skärmen efter inloggning är sidan Lift Status.

Aritco SmartApp visar också när det är dags för nästa service.

Om din serviceleverantör är ansluten till Aritco SmartFleet Management System kan de se om hissen är i gott skick eller om det behövs support eller underhåll.




ARITCO™


Aritco Lift AB
Elektronikhöjden 14, Box 516
175 26 Järfälla, Sweden

T: +46 (0) 8 120 401 00
E: info@aritco.com
www.aritco.com

Utforska Aritco SmartApp

Snabbfakta

Aritco-hissar¹ är SmartApp-aktiverade, vilket innebär att du får statusinformation i realtid i appen och att din underhållsleverantör har tillgång till Aritco Smartfleet för fjärrövervakning och support av hissen.



Status



Lift status OK!
Hissen är OK.



Lift has warnings!
Hissen har varningar och användaren bör kontrollera felmeddelandet och kontakta en underhållsleverantör om problemet inte enkelt kan åtgärdas av användaren.



Lift has errors!
Hissen har ett aktivt larm och användaren ska kontrollera meddelandet och kontakta serviceleverantören för att åtgärda problemet.

Underhållsindikator

Underhållsindikatorn är en funktion som hjälper dig att hålla reda på när din lyft behöver service. Genom att hålla jämna steg med regelbundet underhåll kan du undvika kostsamma reparationer genom att upptäcka problem tidigt och förlänga livslängden på din hiss och säkerställa att den fungerar smidigt i många år framöver.

Barnlås

Barnlåset är en säkerhetsfunktion som förhindrar att hissen manövreras från plattformen, vilket ökar säkerheten för att förhindra skador och ger dig tryggheten att veta att till exempel unga passagerare inte kan använda hissen utan tillsyn. Aktivera enkelt direkt eller schemalägg aktiveringen.

Låsa våningsplan (Beta)

Golvås gör att du kan låsa ett våningsplan så att du inte kan åka till detta våningsplan. Denna funktion kan aktiveras direkt och du kan skapa ett veckovis återkommande schema. Förbättra bekvämt säkerheten i din byggnad genom att förhindra obehörig åtkomst till vissa våningar genom att aktivera eller schemalägga golvås från SmartLift-appen.

DesignLight







Du kan använda något av våra 3 standardlägen **Always on**, **Fade** eller **Energy Saving**. Det finns också ett avancerat läge där du kan konfigurera alla tillgängliga parametrar och timers för att anpassa belysningen. Om du har en hiss med färgade LED-lampor kan du ställa in färgen på schaktbelysningen för Aritco HomeLift.

Färg

För Aritco HomeLift med alternativet färg-LED gör appen det möjligt att välja färg på schaktbelysningen.

Tillgänglighet

Finns för Android och iOS och kan laddas ner från:
Apple App Store, Google Play



Ladda ner appen på
App Store



Ladda ner appen på
Google Play

